

取付ガイド

施工方法 K3タイプ LEDオプション/フレームデザインサイン (フレイミックス-L)の取付け

【付属品】 ボルト 4本 六角レンチ0.9 (M2用) 配線保護管 (樹脂製 黒色)

【注意】 部材やネジが小さいので紛失にご注意ください。

① ボルトを確認し、ゆるみ、ぐらつき、傾き等があれば押しネジをゆるめ調整のうえ締め直してください。

② 壁にあらかじめ配線穴を開けておき、照明用コードをトランスまで通線してください。

③ 水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ振動ドリルなどで下穴をあけます。その後ケスリ粉などは綿棒などで取り除きます。

④ 壁面の下穴に接着剤を塗ります。※接着剤のつけ過ぎによるみ出しにご注意ください。

⑤ 下穴にボルトを差込みサインを圧着します。

⑥ コードに配線保護管を取付け、穴の出口は不乾性パテで塞いでください。照明の発光確認を行い完成です。

1. 押しネジをゆるめスペーサーを壁に取り付いた状態でサイン部をはずします。
2. 切文字サインのネジをゆるめはずし、スペーサーを手で回しはずします。
3. LEDテープライトをはがし照明用コードをLED付近で切断します。

4. 新品LEDテープライトをフレーム内へ挿入します。
5. コードとLEDを結線し、その部分を止水処理します。
6. 切文字サイン、スペーサーをそれぞれ取付けます。
7. 上記⑤以降と同様にサイン部と取付け、発光確認し完成です。

★本品のLED交換は部材が細かいため上記1にてサインを取り外した後、弊社に返送いただければ交換対応いたします。 ※巻末掲載「品質保証規定」に準じます。

施工方法 Lタイプ L字サイン (リサイト・バー)の取付け

【付属品】 壁面取付ビス カールプラグ

① 底面側の穴にあるネジを六角レンチで少しゆるめ、受け金具2個を取り出します。

② 水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ振動ドリルなどで穴をあけます。

③ カールプラグを穴に差し込みます。

④ 壁面取付ビスで受け金具を取付けます。

⑤ 受け金具に本体を差し込みます。

⑥ 六角レンチで締めつけ本体を固定します。

穴ピッチ(mm) ※REB-1L、REB-1Rの壁端部からの距離は目安です。壁の凹凸など現地状況に応じて調整してください。

REB-1L	REB-2
74	82.5
ピッチ=455	ピッチ=455
25	62.5
640	600

REB-1R	REB-3
74	82.5
ピッチ=455	ピッチ=245
25	62.5
640	390

※穴径6mm 深さ30mm

※文字部は工場にて本体につけた状態で出荷します。

施工方法 Mタイプ 銘木サインの取付け

① 取付壁面に釘かビスを打ち込みます。

② サイン裏面に両面テープを貼り付けます。

③ 釘かビスに引っ掛けて取付けます。

裏面には引っ掛け穴が一箇所あります。

オプション 両面テープ

施工方法 Nタイプ インターホンカバーの取付け

① 側面の黒いネジを緩めカバーと壁面金具(黒いコの字型の金具)に分離します。

② 壁面金具を取付箇所に当てがい、取付穴の位置を壁面にマーキングしてください。

③ 壁面に穴をあけ、付属のネジとカールプラグで壁面金具を固定してください。

④ ①と逆の手順でカバーを固定します。(子機の高さに応じてカバーの出幅を調整してください)

壁面金具(黒いコの字型の金具)

※図はインターホンカバー単体の場合ですが、下図の表札一体型のタイプも同じ施工要領になります。

側面の黒いネジ(カバー固定用)

カールプラグ 穴あけ6 (現場加工) 固定用ネジ

P.065	アムドM	P.066	アムドL
-------	------	-------	------