

宅配物の受け取り・取り出し方法(宅配ボックス100・110共通)

※写真は「左開きタイプ」となります。

ユニソン ホーム
ページにて使い
方を動画でご覧
いただけます。



宅配物の受け取り



①「受取可」になっていることを確認し、扉を開けます。「使用中」の場合は、受け取りができません。



②宅配物を入れます。箱の大きさによっては扉が閉まらないことがあります。無理に入れないでください。



③宅配投函扉の裏側にある受領印(別途)を押印し、扉を開けてください。



④ツマミを回し「使用中」にします。
※一度ツマミを回すと施錠され開きませんのでご注意ください。

宅配物の取り出し



①「使用中」になっていることを確認します。



②シリンダー錠を解錠します。



③宅配物を取り出します。



④「受取可」に戻っていることを確認します。

◆ 特性

その他の特性▶巻末折返し P685

●製造工程の特性上、溶接痕や塗装ムラなどのバラツキが生じることがあります。

●ユニットウォール本体、正面パネルと基礎埋込用台座が分かれた状態で納品となります。現場にて取り付けを行ってください。

●2人以上の設置工事をお勧めします。

●納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷降ろしのお手伝いをお願いいたします。



! 注意点

その他の注意事項▶巻末折返し P685

●ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。

●雨により本体上面に水がたまります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。

●ユニットウォール本体にインターホンを取り付けする際は、必ず止水処理を行ってください。サビの原因になります。

●輸送・保管時に商品を縦置きしないでください。転倒すると衝撃でパネルや本体に凹みやキズが生じます。