

機能・操作方法

ポスト

前入れ前取り出し仕様

シリンダーとダイヤル錠のいずれかで施錠できます。

投函



ポスト投函扉を開き郵便物を入れます。



取り出し



ポスト取り出し扉を開き郵便物を取り出します。

前入れ後取り出し仕様

プッシュ錠で取り出し扉を施解錠することができます。

投函



ポスト投函扉を開き郵便物を入れます。



取り出し



ポスト取り出し扉を開き郵便物を取り出します。

宅配ボックス

開き勝手

敷地条件に合わせて左右勝手を選択できます。




右開き


左開き

大容量・複数受取

120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。更にフラップを使用することで複数受け取りも可能。



30kgまで



フラップ受取りサイズ(目安)

宅配業者様

扉を開ける

外扉を開け、小窓が「青」であることを確認し、内扉を開けます。

投函する

内扉を開けたら荷物を入れます。

扉を施錠し完了

白いつまみを上げて内扉を閉めます。

小窓が「赤」であることを確認します。

荷物のお届け



お施主様

解錠する

キーを差し込み解錠します。

後ろ取り出しの場合



前取り出しの場合



荷物を取り出す

扉を開けて荷物を取り出します。



扉を閉めて完了

扉を閉めます。(次の荷物を受け取り可能)



荷物を取り出し

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。